

AURAL-M2

Préparation à l'entreposage (guide simplifié)

1. Rincer abondamment les parties externes du AURAL avec de l'eau douce

À sa sortie de l'eau, rincer l'appareil pour enlever les substances qui peuvent créer de la corrosion sur les composants en acier inoxydable.

2. Examiner toute trace de corrosion

Contactez Multi-Électronique en cas d'infiltration d'eau, ou si l'appareil a été endommagé.

Référez-vous à la page 13* pour l'ouverture du cylindre

3. Retirer les batteries

4. Retirer le disque dur et récupérez vous fichiers (référence page 17 et 43*)

Manipuler le disque dur avec soin. Pour prévenir les décharges statiques, mettre dans un sac anti-statique le disque dur ainsi qu'un sac desiccant. Vous pouvez aussi installer le disque dur dans son boîtier externe fourni lors de l'achat du AURAL.

5. Installer des sacs desiccant pour prévenir l'humidité (référence page 14*)

Référez-vous à la page 14* pour l'inspection et la fermeture du cylindre

6. Fermer le cylindre (il n'est pas nécessaire de serrer complètement les vis)

7. Entreposer le AURAL dans sa boîte de transport

Entreposer dans un endroit confortablement tempéré. Une température trop froide ou trop chaude peut créer une pression sur plusieurs composants, ce qui peut causer des dommages.

*Veuillez prendre note que le numéro de page en référence est basé sur le Manuel d'utilisation AURAL-M2 le plus récent sur notre site web, disponible à télécharger.

Multi-Électronique peut entreposer votre AURAL.
L'appareil doit être livré dans sa boîte de transport original.
Contactez-nous pour plus d'information